Hvordan genstarter jeg uret?

Mari Opstad - 2026-03-26 - Kommentarer (0) - Support og service

Hvordan genstarter jeg uret?

Du kan genstarte uret direkte fra urskiven ved at indtaste en bestemt kombination og derefter tænde det igen.

Sådan gør du:

1. Tænd for skærmen på uret.
2. Tryk på følgende rækkefølge på urskiven:
   12 → 6 → 12 → 12
3. Der vises en bekræftelse på skærmen.
4. Tryk på JA. Uret slukker herefter.
5. Tænd uret igen ved at trykke på knappen på siden af uret.

Uret starter nu op igen.

Tip:

En genstart kan hjælpe, hvis uret ikke opdaterer position, eller hvis det ikke reagerer som forventet.

Bemærk:

Det kan tage et øjeblik, før uret er klar igen efter opstart.

Relateret indhold

- Hvordan gendanner jeg forbindelse efter tabt signal?
- Hvad gør jeg, hvis uret ikke virker?