Hvordan starter jeg klokken på nytt?

Mari Opstad - 2026-03-26 - Kommentarer (0) - Support og service

Hvordan starter jeg klokken på nytt?

Du kan starte klokken på nytt direkte fra urskiven ved å taste inn en bestemt kombinasjon og deretter slå den på igjen.

Slik gjør du:

1. Slå på skjermen på klokken.
2. Trykk på følgende rekkefølge på urskiven:
   12 → 6 → 12 → 12
3. En bekreftelse vises på skjermen.
4. Trykk på JA. Klokken slår seg deretter av.
5. Slå på klokken igjen ved å trykke på knappen på siden av klokken.

Klokken starter nå på nytt.

Tips:

En omstart kan hjelpe hvis klokken ikke oppdaterer posisjonen eller ikke reagerer som forventet.

Merk:

Det kan ta litt tid før klokken er klar igjen etter oppstart.

Relatert innhold

- Hvordan gjenoppretter jeg forbindelsen etter tapt signal?
- Hva skal jeg gjøre hvis klokken ikke virker?